

Quick Guide

iMagic



Importante

Per una corretta installazione del prodotto è necessario *seguire passo passo le istruzioni* contenute in questa guida.


Non utilizzare nessun altro alimentatore al di fuori di quello presente nella scatola.

Contenuto della scatola

1. *iMagic*
2. *Cavo di rete UTP RJ45 Cat 5*
3. *Alimentatore 5Vdc 1A max con connettore Micro USB*
4. *Quick Guide*



Procedura di accensione



- 1 **Collegare il cavo di rete**
Collegare il cavo di rete al iMagic e alla rete dati (router o switch).



- 2 **Collegare l'alimentazione**
Collegare l'alimentatore **prima al iMagic** e poi alla presa di corrente.



Procedura di configurazione

1) Individuazione IP

Dopo l'accensione di iMagic attendere qualche minuto e poi:

- aprire un **browser web** (Chrome, Mozilla, Explorer, ...) da un PC nella stessa sottorete locale (collegato allo switch/router oppure in WiFi)
- collegarsi al sito <http://www.imagicbox.it>
- selezionare il **menù Login**
- scrivere il **codice seriale** riportato su scatola e case
- inserire la **password** di default **abcd**
- premere su **Invia**

Il server www.imagicbox.it restituisce due link per accedere al Wizard di configurazione di iMagic:

- **indirizzo IP locale** (es. 192.168.1.70 o 10.0.0.103) se si è collegati da un PC della stessa rete di iMagic;
- **configurazione remota** se si vuole configurare iMagic dalla rete Internet.

Cosa fare se iMagic non è raggiungibile?

Se il server risponde "iMagic potrebbe essere spento o non connesso alla rete Internet":

- attendere 3 minuti e riprovare;
- assicurarsi che la "Procedura di Accensione" sia stata seguita correttamente (vedi pagina precedente);
- verificare che le 4 luci sopra al iMagic siano accese.

Se dopo questi controlli iMagic continua a non essere raggiungibile significa che il servizio DHCP del router non riesce ad assegnare l'indirizzo IP in modo automatico.

In questo caso iMagic è raggiungibile all'indirizzo IP 169.254.1.111. Per collegarsi e configurarlo seguire le istruzioni che trovate sul server www.imagicbox.it.

2) Wizard

Dopo il collegamento con il browser web inserire la **password** di default **abcd**.

Accettazione Condizioni Servizi

Come prima cosa si chiede all'utente di prendere visione ed accettare le *Condizioni Generali del Contratto* dei Servizi iMagic e iMagic Gate e *l'informativa Privacy*.

Accettate le condizioni **seguire passo passo il Wizard**; per ciascuna pagina è *possibile consultare il manuale utente* cliccando sulla link in alto a destra. *Al termine della configurazione di ogni pagina premere sulla scritta "Successivo >>>" in basso a destra per proseguire.*

PASSO 1 – Configurazione della rete

Se appare la scritta "**Accesso alla rete internet OK**" la rete è correttamente configurata e si può procedere oltre. In caso contrario è necessario inserire i parametri di rete corretti, premere **Salva** e attendere la conferma.

PASSO 2 - Modifica password

Si consiglia di cambiare la password *abcd* per evitare che persone non autorizzate si colleghino al proprio impianto. Scrivere la password corrente e la nuova password, premere **Salva** e attendere la conferma.

PASSO 3 – Dati personali

Inserire il nome che si vuole assegnare al proprio iMagic e gli indirizzi email a cui vengono inviate le notifiche e le comunicazioni importanti. Una volta inseriti tutti i dati premere **Salva** e attendere il messaggio di conferma.

PASSO 4 - Lista dispositivi

Attendere che iMagic rilevi automaticamente i sistemi video presenti nella rete locale.

Icona ✓ il dispositivo è correttamente configurato

Icona ⊘ utente e password sbagliati; premere il tasto Modifica ✎ e inserire le giuste credenziali.

Cosa fare se la discovery non trova un dispositivo

Premere su *Aggiungi dispositivo* e configurare il dispositivo manualmente scegliendolo dalla lista e indicandone i dati (IP, porta, utente e password).

PASSO 5 – Configurazione iMagic Gate

Se il servizio iMagic Gate è attivo vengono automaticamente configurati i canali Gate di comunicazione diretta con gli apparati rilevati.

Cosa fare per configurare un nuovo canale Gate

Premere su *Aggiungi dispositivo* e configurare il canale Gate manualmente scegliendo l'apparato dalla lista e indicando i dati richiesti.

Terminata la configurazione si preme sulla scritta "**Attiva impianto >>>**" in basso a destra.

LA PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE È TERMINATA

I SERVIZI IMAGIC SONO ATTIVI

Nota

È possibile scaricare e consultare il manuale completo sul sito <http://www.imagicbox.it>.



iMagic APP



Per accedere ad iMagic da smartphone occorre installare la APP gratuita:

- Entrare in App Store o Google Play
- Digitare "imagic" o "imagic box"
- scaricare e installare la App.

Per configurare la App con i dati per raggiungere il proprio impianto seguire la seguente procedura:

1. Premere sulla scritta in basso "*Aggiungi iMagic*"

2. Inserire i dati richiesti:

- a. **Nome** identificativo iMagic
- b. Numero **Seriale** iMagic
Nota: utilizzare l'icona per inserire il seriale leggendo il QR Code sulla scatola e sul case
- c. **Password** di accesso

3. Premendo Salva compare la lista degli iMagic configurati
4. Scegliere l'iMagic a cui si vuole accedere
5. Scegliere dalla lista il dispositivo e la telecamera che si vuole vedere
6. Attendere il flusso video e vedere le immagini LIVE!

ABBONAMENTO AI SERVIZI iMAGIC

Il **servizio iMagic** permette di:

- collegarsi al proprio impianto da Smartphone e da browser internet per vedere le telecamere LIVE;
- ricevere tramite messaggi email e push le segnalazioni di disconnessione degli apparati nella rete locale e dalla rete internet.

In aggiunta il servizio iMagic Plus permette di:

- collegarti da remoto al tuo impianto dal tuo Smartphone e dal browser internet per gestire le Azioni configurate sul tuo iMagic Plus;
- ricevere tramite messaggi email e push le segnalazioni delle chiusure dei contatti secondo la configurazione degli Input del tuo iMagic Plus.

Il **servizio iMagic Gate** può essere aggiunto opzionalmente ad entrambi i servizi iMagic e iMagic Plus e permette all'utente di collegarsi direttamente ai dispositivi del proprio impianto attraverso il server cloud gate.imagicbox.it.

I SERVIZI iMAGIC SONO GRATUITI PER I PRIMI 3 MESI DALL' ATTIVAZIONE

Per rinnovare l'abbonamento collegarsi alla propria area riservata sul sito <http://www.imagicbox.it> e seguire le istruzioni. I primi 3 mesi gratuiti sono garantiti anche rinnovando subito l'abbonamento. All'avvicinarsi della scadenza verranno inviati messaggi di avviso e le istruzioni sulle modalità di rinnovo.

Per informazioni sullo stato del proprio abbonamento e su costi e modalità di rinnovo consultare il sito

www.imagicbox.it
